

CV-X200/X100 系列 連接指南 CA-X500/X100 ※刘 蓮接提單



對應模組(PLC)

KV-7500/5500(內建) KV-EP21V (KV-7500/7300/5500/5000/3000) KV-NC1EP(KV-N24/N40/N60/NC32T)



步驟1 確認連接時所需的機器

本資料說明關於 KV-7500 與 CV-X100 通訊時的狀況。若使用其他模組,請分別改為所使用的模組再行參照。

請準備以下機器。



[•] 使用視覺系統監控功能時,請更新本體的韌體至 Ver.3.2 以上版本。不使用時,Ver.2.0 以上版本即可支援。



使用人機介面 VT5 系列時



步驟 2

CV-X100 系列的 EtherNet/IP™ 設定

設定網路前,請先選定以下項目。 分配至 KV 系列的 IP 地址 …………(例:192.168.0.10(初始值)) 分配至 CV-X100 系列的 IP 地址 …………(例:192.168.0.20)



請在「EtherNet/IP」畫面進行以下設定。

設定項目	設定值
啟用 EtherNet/IP 通訊	啟用
數據大小	496 字節(初始值)
連接 Allen-Bradley SLC5/05 時	關閉(初始值)
小數點的處理	固定小數點(初始值)

2

在 CV-X100 系列的設定畫面中,選擇【環境設定】⇔【外部輸出入設定】⇔【網路】。

進行 CV-X100 系列的網路設定。

■ 技定000 新技定000 - @0	* ****		YT THEFT	Refic	IP地址	192 . 168 . 000 . 020
	地人政定 > 明月	6 M 630.0	CROR			
CORF.	用設定 > 外田	DRY			子網路選單	255 . 255 . 255 . 000
K (R)20	22 > 85-1	292C			預設開道	000.000.000.000
Ctill 工具新增 仿服時	HRUCELE FTF					
(OTHERST) 66/20	190					
E HR40	PM BOR PLO	4.14			令/結果輸出)	
〒11日本 → 未成用目信2 → 〒 16 時前日	SM (Longunge) Eth	ceNet/IP			State Line	
2					連接準	08500
e 12	ARARS		•		分隔符	• CR
			10 - 10 - 10		Concerned States	○ CR+LF
			- 610			○ 其他
					口的法定相联合合地方	
	PALE				□ U 兼容陶镀印令應合	
		FRAMER IN CO.				
	-				pc應用於總油按接	08502 08504
		###	14		心感用秋暄建设样	08502 ~ 08504
		Day Day			MAC地址	
	DOBRROOMS					
	108			• • • •		
		BOLL.	4 • • • · ·			
			42 2.4			
				1		
			_			
			·····································	#I D o		

請在[網路]畫面進行以下設定。

設定項目	設定值
IP 地址	192.168.000.020(請勿與 KV-7500 的 IP 地址重複)
子網路遮罩	255.255.255.000(初始值)
預設閘道	000.000.000(初始值)
連接埠	8500(初始值)
分隔符	CR(初始值)
PC 應用軟體連接埠	8502 至 8504(初始值)

3 設定完成後,重新啟動 CV-X100 系列。

重新啟動後,就會套用在步驟1、2進行的設定變更。

↓ 重 點

CV-X200/X100 系列會在重新啟動時, 套用 [EtherNet/IP] 設定、[網路] 設定的變更。







	Biological control Rest Control Res Contro Rest Control Rest Cont		Number of rel Baud rate	ays in use	640 100/10Mbps automatic
	C Patrice of entry of	d une sähl Lährädlige eresenterin	Setting metho	d of IP	Fixed IP address(*)
	Betring million of 17 offices	19 s	TP. address		192 169 0 10
	Defect (streep Diffect (streep	8.4.5.9 8.4.5.0	Subset mesh		255 255 255 0
	Back of Manager	and the Provider	Default mask		200.200.200.0
	Total Andre State	name - Ref. (Mart 1)	Derault gatew	ау	0.0.0.0
	These souther functions of the souther function of the	t is used, the following functions. 1. "Reduct?"-Reduct?", "Common EC	DNS server		0.0.0.0
		40 - Die Caralina - 100 - 1			
	設定項目	設定值			
	IP 地址	192.168.0.10(初始	值)		
	子網路遮罩	255.255.255.0(初如	台值)		
4	設定乙太網路 時的注意事項 ● IP 地址請勿與 C ● 請在子網路遮罩 啟動 [EtherNet/IP setting]。	CV-X100 系列重複。 輸入與 CV-X100 系列相同的	的設定。		
4	 設定乙太網路時的注意事項 ● IP 地址請勿與() ● 請在子網路遮罩 ● 請在子網路遮罩 Bbm [EtherNet/IP setting] • Bbm [EtherNet/IP setting] •	CV-X100 系列重複。 輸入與 CV-X100 系列相同的 Select unit() 医equivage Select unit() 医equivage Select unit() 医equivage Select unit() Select unit() Select unit() Select unit() Select unit() Select unit() Select unit() Select unit() Select unit() Select unit() Select unit() Select u	的設定。	禁止 貼選]	
4	 設定乙太網路 時的注意事項 ● IP 地址請勿與(● 請在子網路遮罩 助動 [EtherNet/IP setting]。 	CV-X100 系列重複。 輸入與 CV-X100 系列相同的	的設定。	基: 粘選]	
4	設定乙太網路 ● IP 地址請勿與(C) 時的注意事項 ● 請在子網路遮罩 啟動 [EtherNet/IP setting] • 「「「」」」」 「「」」」 「「」」」 「」」	CV-X100 系列重複。 輸入與 CV-X100 系列相同的	P設定。 □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	₩	
5	設定乙太網路 ● IP 地址請勿與(C) 時的注意事項 ● 請在子網路遮罩 啟動 [EtherNet/IP setting] • 「「「」」」」 「「」」」 「「」」」 「」」	CV-X100 系列重複。 輸入與 CV-X100 系列相同的	D設定。 (15) W-146 (15) W-146	またれ unit(2) Rev. EDS fil	
4	設定乙太網路 ● IP 地址請勿與() 時的注意事項 ● 請在子網路遮罩 放動 [EtherNet/IP setting] • 「何」 日本() 「日本()」 「中本()」 「申本()」	CV-X100 系列重複。 輸入與 CV-X100 系列相同的 Selection: Selection	D設定。 IST 20-100 IST 20-100	arch unit(3) Rev. EDS fit 2.2 CV-5000	le comments ^ Series

Node address(A) 1 IP address(I) 192 . 168 . 0 . 20 Connection name I/O Class1 ■ OK Cancel													
IP address(I) 192 . 168 . 0 . 20 Connection name I/O Class 1 P IN/OUT OK Cancel													
Connection name I/O Class1 PriviouT													
Class1 BriNOUT													
OK Cancel													
OK													
t存 EtherNet/IP 設定與模組編輯器後即完成。	己成	記成	成	成。	. •	0							

、重 點

以下步驟可自動登錄與 CV-X200/X100 系列通訊相關的軟元件註釋,大幅縮減輸入註釋的工時。



確認已登錄的軟元件註釋

Select devi	ce(S) R/B(E	Bit device)
Coloct unit/		1 OV/ V400 Onice
Select unit	[0-1	CV-X100 Series
Reg spe	cial device(B)	Register unit device(N)
Display m	ode	Reg comments/label(F
All devi	ices(A)	Display Jahal/L)
O Licod(=)	
O Daeu(i	,	Using status(C)
O Unuse	d(Y)	1
		Lindate(P)
		opulicity
Jump(J)		Translation(E) Close
Jump(J)		Translation(E) Close
Jump(J) Search(I)		Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N	0.	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00	o.	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01	o. CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01 B02	0. CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01 B02 B03	0. CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01 B02 B03 B04	0. CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01 B02 B03 B04 B08	0. CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01 B02 B03 B03 B04 B08 B09	0. CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01 B02 B03 B04 B04 B08 B09 B0A	0. CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01 B02 B03 B04 B08 B09 B09 B00 B09 B00 B00	o. CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01 B02 B03 B04 B08 B09 B00A B08 B010 B010 B010 B010	0. CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N B00 B01 B02 B03 B04 B08 B04 B08 B04 B08 B00 B010 B011	0. CV-X100 S CV-X100 S	Translation(E) Close
Jump(J) Search(I) Device N 800 801 802 803 804 808 809 809 809 800 800 801 8011 8011 8	0. CV-X100 S CV-X100 S CV-X10	Translation(E) Close



🖸 使用軟元件一覽

軟元件編號	軟元件註釋	設定狀態
@MR000	觸發輸入	_
DM0	量測值	_
W012	CV-X100 Series[1]. InDat(0048)	結果輸出範圍
W0F4	CV-X100 Series[1]. Cmd number	指令輸入範圍
B00	CV-X100 Series[1]. Cmd complete	指令執行完成通知
B01	CV-X100 Series[1]. Cmd error	指令錯誤標誌
B02	CV-X100 Series[1]. Cmd ready	完成指令準備
B03	CV-X100 Series[1]. Result ready	確認完成通知
B060	CV-X100 Series[1]. Cmd request	指令執行請求
B063	CV-X100 Series[1]. Result ack	資料讀取確認通知

* 上表為在 KV STUDIO 端將 CV-X100 系列的起始軟元件設為 B00、W00 的狀況。

一旦變更起始軟元件,分配的軟元件編號就會改變。

し 重 點

將控制通訊指令編號(參照第 16 頁)儲存至 W0F4(CV-X100 Series[1]. Cmd number)的指令輸入 範圍[,]控制 CV-X100 系列。

し 重 點

使用 I/O 端子或手持式控制器執行觸發時,也會將資料儲存至 W012(CV-X100 Series[1]. InDat(0048))的結果資料範圍。

此時不需要上述階梯圖程式(參照第10頁)中的觸發執行程式(●至2)。



3

將 @MR0 置於 ON,確認 DM0 的量測值變化。

@MR0 每次由 OFF → ON 後,如果 DM0 均進行更新,則代表已正常通訊。



將【環境設定】(參照第 4 頁)的「小數點的處理」設為「固定小數點」時, CV-X100 會將量測值 ×1000 傳送資料。以上圖為例,實際的量測值為 306.012。

補充 1

資料傳送高速化的技巧

如果要在最短的時間內傳送 CV-X200/X100 系 列的資料至 KV-7500,請將傳送觸發設為 COS (Change Of State)。可在最短的時間內傳送 KV-7500 與 CV-X200/X100 系列的資料。

COS(Change Of State)

CV-X200/X100 系列只會在狀態改變時傳送資料。

* 狀態未改變時會以 RPI(通訊週期)進行循環通訊,只會在 狀態改變的同時進行資料通訊。 KV-7500



發生 COS(Change Of State) 時





• 設定方法

在 EtherNet/IP 設定的 [Connection settings] 中將傳送觸發設為 COS (ChangeOfState)。 * 請將 RPI (通訊週期) 設為 20.0 ms 以上。

tion list(L) Connecti Class1 [IN_100,OUT_1	ion	
Connecti Class1 [IN_100,OUT_1	ion	
	101]	Application type cxclusive owner
d(A) Delete(E) tion name(C) (ut(T) (n priority(F) (but from adapter) ction type (tiction type (tiction point (tize (tion inhibit time (output to adapter) (ction type (tiction point (tize (tiction point (tict	Class1 RPI*16 ↓ (IN: Normal Setup paramete Point-to-point IN_100 248 Wor 20.0 ms 5 ms Point-to-point OUT_101 248 Wor 20.0 ms 7 Keep consister	
	(A) Delete(E) ion name(C) (ion name(C) (t(T) (priority(F) (ut from adapter) (ction type (ction point (ze (igger (mmunication cycle) (tion inhibit time (utput to adapter) (ction point (ze (immunication cycle) (mmunication cycle) ((A) Delete(E) ion name(C) Class 1 it(T) RPI*16 → (IN: priority(F) Normal setup paramete Setup paramete ut from adapter) Point-to-point ction type Point-to-point ction point IN_100 ze 248 gger COS(ChangeOIS) mmunication cycle) 20.0 iton inhibit time 5 tot type Point-to-point ction point OUT_101 ze 248 worn 5 mmunication cycle) 20.0 mmunication cycle) 20.0 mmunication cycle) 20.0 mmunication cycle) 20.0 worn V Keep consister

*不須變更CV-X200/X100系列的設定。

^{補充2} 變更資料大小

當 CV-X200/X100 系列的量測資料變多,傳送至 KV-7500 的資料量變大時(496 byte 以上),可變更透過循環通訊傳送的 資料量。

• CV-X200/X100 系列的設定方法

從【環境設定】⇨【外部輸出入設定】⇨【EtherNet/IP】變更資料大小。

EtherNet/IP	
數據大小 說定構理道訊以及偵息通訊的組合對象 由的tr.c設定優先所以有此發定的數據 接代或發送超過196字節的數據時一面引	的数据大小。预設值器496字部。 小教育考验仪成被运的推摸通机数排大小可能有所不同。 一 使用支援 ⁻¹ Lange Forward Open;前印C。
☑ 幣用EtherNet/IP通訊	
通訊數據設定	數排大小 0700 字 節
	□ · fradley SLC5/0539 0700
其他設定	處頭優先度 ● 以圖像處頭馬聲優先 ○ 口涵結慮與國格優先
	□ 结果输出Handshake
	創建EDS文件
循環道訊秋期	未递投 確定 取約

* 循環通訊資料大小可變更設定為 248 至 1436 byte(初始值:496 byte)之間。

💽 KV-7500 的設定方法

從 [EtherNet/IP settings] 的 [Connection settings] ⇔ [Setup parameter] 設定大小。 請設定「Input Size」與「Output Size」, 使其與 CV-X200/X100 系列的循環通訊資料大小相同。

**** *** * * ** * ** ** ** ** ** **	Connection settings - 1:CV	-X100 Serie	s [8			
KV-7500[0] : 192.168.0.10	Connection list(L) No. Connec 1 Class 1 (N_100, OUT	ction _101]	Application type exclusive owner				
1: CV-X100 Series : 192.168.0	Add(A) Delete(E Connection name(C) Time out(T) Refreah priority(F) IN (input from adapter) Connection point Data size Send tinger RPI (communication cycle) Production invibit time	Class1 RPI*16 Normal Setup par Point-to-po IN_100 248 COS(Chan 20.0 5	Word geoffstate) ms (10 to 1000.0ms)	Setup pa Parame No. 0002	rameter er(P) Parameter Input Size Output Size	CV-X100 Series Setvalue 700 700	Attribute RW RW

補充3

控制通訊指令一覽表

可使用下列指令進行 CV-X100 系列的觸發輸入或切換運轉狀態。

指令內容	指令編號
觸發 1	1
觸發 2	2
觸發3	3
觸發 4	4
執行所有觸發	5
移至運轉模式	8
移至設定模式	9
復位	10
重新啟動	11
儲存設定	12
錯誤清除	13
切換運轉畫面	14
切換檢測設定	24
讀取檢測設定	25
快門速度設定	32
CAMERA 敏感度設定	33
觸發延遲設定	34
光強度設定	35
基準圖像登錄(重新計算基準值)	40

指令內容	指令編號
寫入執行條件	41
讀取執行條件編號	42
改寫判定字符列	43
讀取判定字符列	44
改寫判定條件	45
讀取判定條件	46
改寫損傷等級	47
讀取損傷等級	48
許可/禁止觸發輸入	56
許可/禁止輸出	57
清除統計資料	64
匯出統計資料	65
清除歷史資料	66
匯出歷史圖像	67
擷取圖像	68
切換輸出檔案 / 資料夾	69
寫入日期時間設定	80
讀取日期時間設定	81
讀取版本資訊	82

請輸入上述指令編號至 CV-X100 Series[1]. Cmd number 使用。

し 重 點

若為切換檢測設定等等,需要指令編號與參數的控制,要在 CV-X100 Series[1]. Cmd param1 後輸入參數。

此外,若為讀取檢測設定等等,有多個指令回饋值的控制,會在 CV-X100 Series[1]. InDat(0048) 後輸出結果。

し重點

有使 CV-X200/X100 系列停止接收拍攝的指令。 在高速生產線從外部設備使用指令時敬請注意。

^{補充4} 視覺系統監控功能

只要連接 VT5 系列,即可顯示視覺系統控制器載入的圖像。 此外,還可連接滑鼠至 VT5 系列的前面 USB 端口,確認或變更視覺系統的設定。



使用視覺系統監控功能時,請確認 CV-X200/100 本體的韌體為 Ver.3.2 以上版本。



輸入要連接的 CV-X200/X100 系列 IP 地址與用以顯示視覺系統監控器的監控器編號。 З Vision system monitor Back to edit screen Use vision system for monitoring Connection object quantity 101 Connection object: Monitor No. Paddress Sensor 0 Monitor 6 - 192 . 108 . 0 . 20 設定項目 設定值 Controller name Not selected - 192 . 168 . 0 . 111 連接目的地數量 1 Service 2 Not selected + 192 . 168 . 8 . 112 感測器0的設定 Sensor 3 Not selected + 192 . 168 0 . 113 監控器編號 監控器 0 XG series IP 地址 192.168.0.20 Connection object quantity 0 101 Connection object Monitor No. P address 控制器名稱 任意 Controller name Not selected = 192 168 0 210 Not selected + 192 . 168 . 0 . 211 Not selected = 192 . 168 . 0 . 212 Not selected + 192 . 168 . 0 . 213 【連接多台視覺系統時】 「CV-X 系列」、「XG 系列」各可登錄最多 32 台的連接目的地。 但是,監控器編號(0至3)不可橫跨「CV-X系列」、「XG系列」設定。 將 USB 纜線或 LAN 纜線連接至 VT5 系列[,]選擇【Communication(C)】⇒【Send Screen 4 Data from PC to VT(S)】, 傳送畫面資料。 し 重 點 在視覺系統監控器專用的系統畫面中,可使用專用的操作面板支援以下功能。 - ■操作面板區域・・・可進行包含畫面顯示切換的以下操作 г (1) 連接目的地資訊・・・目前顯示圖像的視覺系統 IP 地址 ■遠程連接區域 (2) 選擇連接目的地・・・從已經進行監控器登錄的視覺系統選擇連接目的地 1 •••顯示視覺系統的監控器畫面或設定 2

可使用以下方法叫出視覺系統監控器專用的系統畫面。

書面

A N 配置分配了「Call up system screen」功能的		B > 從系統模式的【Tool】→【Vision System		
開關		Monitoring】來顯示		
雙擊		System Role.	System Mark	
	Switch function Call up system screen	97 Machine Setup 97 System Setup PLC Comm. Setup Matationance Manany Card	Operation Log Viewer	
			Multaring REVENCE RP-P000 Series(Serial)	PLCA
			Rit Device Munitoring	>
			Bord Device Honitoring	>
		Tee I	Vision System Manitoring	
	☑ Operate vision system	Data Trans. Rude	PLC Buta Folder	8
	Disable connection object change		File Operation	*

ALL Search

Save image Back

- (3) 選擇畫面顯示・・・切換顯示 1 個畫面 / 顯示 4 個畫面

- (5) 儲存圖像・・・截取遠程連接區域的畫面

- (4) 搜尋連接目的地・・・切換至已使用乙太網路連接的視覺系統的搜尋畫面

^{補充5} 遠端乙太網路工具

只要將電腦用 USB 連接至人機介面 VT5 系列,即可透過 VT5 系列傳送接收 CV-X200/X100 系列的設定資料。







台灣基恩斯股份有限公司

WWW.keyence.com.tW E-mail : info@keyence.com.tw

總部 104 台北市中山區南京東路三段168號8樓之1 電話:+886-2-2721-8080 傳真:+886-2-2721-7770



產品最新發行狀況,請洽詢離您最近的 KEYENCE 據點

KEYENCE TAIWAN CO., LTD.

此版本內的資訊是基於產品上市時 KEYENCE 的內部研發/評估所訂定,後續若有規格的變化不再另行通知。 在正文中已載之公司名稱與羅品名稱均為各公司的商標或註冊兩標。 Cognging (i) 2016 KEYENCE CORPORATION All nging in served.

KW11-1017

KVCVX2/1Setting-KW-AG-TW 1037-2 641959